

1.



TUF Austauschwerkzeug

2.



Setzen Sie das "Snake-Eye-Bit" in das Werkzeug wie gezeigt.

3.



Mit dem Werkzeug beide 'Snake-Eye' Schrauben entfernen.

4.



Entfernen Sie die TUF Blende

5.



Setzen Sie den zweiten Teil des TUF-Austauschwerkzeugs ein, bis ein Klicken zu hören ist (4 Clips rasten in die TUF Einheit ein).

6.



Ziehen Sie die TUF Einheit aus dem Gerät

7.



Setzen Sie die neue TUF-Einheit ein und achten besonders auf die Ausrichtung der Einheit im blauen Gehäuse.

8.



Drücken Sie die Einheit bis ein Klicken zu hören ist.

9.



Platzieren Sie die Blende wieder auf die Einheit

10.



SCHRAUBEN SIE DIE BEIDEN "SNAKE-EYE"-SCHRAUBEN MIT DEM TUF-ERSATZWERKZEUG UND DEM "SNAKE-EYE"-BIT WIEDER FEST. NICHT ÜBERDREHEN. NUR ANZIEHEN BIS SICHER.



**VORSICHT** Ziehen Sie die „Snake-Eye“ Schrauben nicht zu fest. Nur fest anziehen. Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge.

#### Zusätzliche Bemerkungen

- Um die Ersatz-TUF-Patrone richtig einzusetzen, richten Sie die seitlichen Positionierungsmerkmale „Quadrat“ und „Rund“ an den entsprechenden Merkmalen im blauen Gehäuse aus.
- In einem blauen Gehäuse sollte nur ein schwarzer TUF-Kanister angebracht werden
- Ersatz-TUF-Ersatzwerkzeuge können separat bestellt werden.

Queries / Questions / Fragen:

**+44 (0) 1924 367255**



<http://www.oelectrics.de/tuf-replace>