




1 Entfernen Sie die Drahtklemme vom Draht




2 Führen Sie das Kabel durch die untere Halterung



3 Prüfen Sie die Ausrichtung, bevor Sie den Draht durchziehen




4 Prüfen Sie die Ausrichtung, bevor Sie die Abschnitte zusammenstecken




5

Drücken Sie die Spannvorrichtung nach unten, während Sie den Draht durchziehen




6

Befestigen Sie die Drahtklammer am Draht




7

Formen Sie eine Drahtschlinge und führen Sie diese zurück in die Halterung




8


Ziehen Sie die Schrauben fest



9 Schrauben Sie die Bodenhalterung fest





10 Montieren Sie die Deckenmanschette in eine Deckenplatte



11


Sichern Sie den Draht. Lösen Sie die Schrauben und ziehen Sie das Kabel fest. Dann die Schrauben wieder festziehen



**\*Nicht an einer Zwischendecke aufhängen. Befestigung nur an einer tragenden Decke oberhalb einer Zwischendecke.**

12

Heben Sie PATHFINDER an, um die Segmente zu spannen



13

