



## Basis-Eingang


- 1 Trennen Sie den Verriegelungsclip und halten Sie ihn fest




- 2 Tischausschnitt & Bohrpositionen wie unten



- 3 Kabel durch den Ausschnitt führen




- 4 Montageclip positionieren und festschrauben




## PHASE Montage

### Base Entry



### 7 Verriegelungsclip einsetzen



### Basis-Eingang Abzug

